РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

САУНДБАРЫ SONANCE SB 46 M И SB 46 L

Вступление

Благодарим вас за покупку Sonance Soundbar SB46 M или SB46 L. При правильной установке ваш новый саундбар прослужит долгие годы. Саундбары Sonance SB46 M и SB46 L - это высокоэффективная трехполосная (с тремя динамиками, расположенными слева, по центру и справа) акустическая система, собранная в герметичный корпус из авиационного алюминия. SB46 M выравниваться с дисплеем с диагональю от 50" до 65". А SB46 L выравнивается с дисплеями с диагональю от 70" до 80".

Содержимое коробки

Коробка с Саундбаром Sonance содержит:
(1) Саундбар,
(2) Плоский разъем
(2) Изогнутый разъем,
(2) Крепление к дисплею,
(1) Подложка для разметки отверстий на стене
(2) Крепление к стене,
(2) Спейсеры для дисплея
(2) Черные светонепроницаемые подкладки

(1) Саундбар

(2) Плоский разъем

(2) Изогнутый разъем

(2) Крепление к дисплею

(1) Подложка для разметки отверстий на стене



(2) Крепление к стене

(2) Светонепроницаемые подкладки

(2) Спейсеры для дисплея

Пакет оборудования содержит:

A. (4) винты M8 10mm для рельсов крепления к дисплею, B. (4) винты M8 14mm для плоских кронштейнов саундбара, C. (4) винты M8 23 мм для изогнутых кронштейнов, D. (4) длинные винты M8 38мм для изогнутых, E. (4) винты M6 25мм, F. (4) винты M8 25мм, G. (8) гайки M8, H. (8) шайбы M6, I. (8) шайбы M8 и J.(4) резиновые ножки.



Установка крепления к стене

Убедитесь, что настенное крепление сможет выдержать общий вес дисплея и саундбара.

SB46 M выдерживает 10.88 кг. Подходит для дисплеев от 50" до 65" (1270мм to 1651мм).
SB46 L выдерживает 13.15 кг. Подходит для дисплеев от 70" до 80" (1778мм to 2032мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО УСТАНОВКЕ СТОРОННЕГО КРЕПЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ К СТЕНЕ

Перед любым монтажом тщательно спланируйте, где проводка будет проходить через стены. Выполните обследование препятствий специальным прибором, чтобы убедиться, что в полости стены нет шипов, трубопроводов, труб, нагревательных каналов, задвижных, щелей в полости стен. Если вы не уверены в препятствиях, просверлите небольшое отверстие рядом с тем местом, где будут расположены клеммы провода саундбара и вставьте в отверстие проволоку, чтобы прощупать возможные препятствия.

Протяните три комплекта проводов динамика: левый канал, центральный канал, правый канал, а также необходимый видеокабель от усилителя до самого дисплея. Когда это возможно, оставьте дополнительный провод, чтобы облегчить подключение провода к пружинным клеммам саундбара до подвешивания дисплея. После этого дополнительный провод можно вдвинуть обратно в стену.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДИНАМИКОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С МЕСТНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Размещение Саундабаров и Обзор Вариантов Установки

Саундбары моделей SB46 M и SB46 L предназначены для крепления непосредственно к большинству настенных креплений плоских дисплеев с помощью монтажных точек VESA с прилагающимися крепежными кронштейнами, разъемами и оборудованием.

Вариант Установки №1 - Плоский разъем
Плоский кронштейн саундбар будет выравниваться с дисплеями глубиной 2 5/8 дюйма (65 мм).

Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем
Изогнутый кронштейн будет выравниваться с дисплеями от 1 7/32" - 2 3/32" (31.74 мм - 53 мм) глубиной.

Вариант Установки №3 – Поверхность стола
Саундбары могут дополнительно устанавливаться на шкаф или поверхность стола с помощью резиновых ножек, входящих в комплект поставки вашей коробки.

Вариант Установки № 4 – Крепление к стене
Настенный монтаж - это альтернативный вариант, выполняемый с помощью настенных креплений в сочетании с шаблоном настенного монтажа.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем



Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем



Вариант Установки №3 – Поверхность стола



Вариант Установки № 4 – Настенное крепление в виде замочной скважиной

Разъемы для настенных кронштейнов

Выберите и прикрепите правильный разъем к направляющим крепления дисплея.
Плоский разъем саундбара будет выровнен с дисплеями глубиной 2 5/8 дюйма (65 мм). Изогнутый разъем выравнивается с дисплеями от 1 7/32" - 2 3/32" (31.74 мм - 53 мм) в глубину.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем



Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем

Шаг 1
Вариант Монтажа 1-Плоский Разъем
Плоский разъем звуковой панели будет выровнен с 2 5/8" (65 мм) дисплеями. Используйте винты **A** для подключения к направляющим крепления дисплея.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем

Спейсеры для дисплея

В комплекте с вашей звуковой панелью идут деревянные спейсеры для дисплея толщиной 8 мм. Спейсеры позволяют передней поверхности дисплея быть на одной линии с плоской поверхностью на верхнем крае саундбара.

При использовании спейсеров осторожно поместите дисплей поверх них. Для этого потребуется два человека. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дисплей. **Спейсеры НЕ проходят под саундабром.**







Переменная глубина для различной толщины дисплея

Если спейсперы не используются, то передняя поверхность дисплея будет выравниваться с передним радиусом решетки звуковой панели. Это зависит от толщины дисплея и предпочтений установки.

Перейдите к Шагу 2

Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем

Встроенный разъем звуковой панели будет выравниваться с дисплеями с 1 7/32" (31.74 мм) до 2 3/32" (53 мм) в глубину.

Различные глубины могут быть достигнуты с помощью винтов **C** или **D** в сопровождении шайб **I** и гаек **G**. Используйте винты **A** для того, чтобы прикрепить разъем к направляющим крепления дисплея.



Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем



Разнообразные Варианты Глубины Посадки с Использованием Шайб и Гаек

Перейдите к Шагу 2

ШАГ 2

Осторожно поместите дисплей лицевой стороной вниз на мягкую плоскую поверхность. Для этого потребуется два человека. Поместите саундбар лицевой стороной вниз и расположите его как можно ближе к дисплею.



Скрепление

Расположите направляющие крепления дисплея саундбара на заднюю панель на место точек крепления дисплея. Установите рычаги крепления дисплея

на верхней части направляющих дисплея. Нижний край направляющие крепления дисплея должен выровняться с нижней частью вашего дисплея. Убедитесь, что винт вставляется в дисплей и направляющие крепления выровнены.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем



Вариант Установки №2 – Изогнутый разъем

Position the Soundbar as close to display as possible. Firmly fasten B screws with I washers to connect Soundbar to the Soundbar connectors.

Расположите саундбар как можно ближе к дисплею. Твердо закрепите винты **B** с шайбами **I** для подключения саундбара к разъемам.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем



Вариант Установки № 2 – Изогнутый разъем

Закрепите настенный кронштейн и направляющие крепления к дисплею с помощью спейсеров и винтов, которые вы найдете в комплекте с настенным креплением, или винтов **E / F** с шайбами **H / I** (в зависимости от размера резьбовых вставок дисплея. E & **H** - **M6**, **F** & **I** - **M8**). Оборудование будет отличаться. Рекомендуется хранить спейсеры и оборудование, снабженные дисплеем или креплением для дисплея. См. руководство по эксплуатации дисплея, чтобы узнать, какой крутящий момент необходим для винтов.



Вариант Установки №1 - Плоский разъем

Перейдите Шагу 3

Вариант Установки №3 – Настенное крепление в виде замочной скважиной

SB46 M и SB46 L можно прикрепить напрямую к поверхности стены. Выберите расположение саундбара и найдите шипы с помощью специального прибора для поиска шипов. Используйте уровень и прилагаемый картонный шаблон, чтобы отметить места на стене, где должны быть расположены винты. Временно приклейте шаблон скотчем, и как только он выровняется, отметьте отверстия карандашом. Убедитесь в том, что шаблон идеально выровнен с расположением дисплея и предварительно просверлите места расположения пилотного отверстия. **Точки крепления 400 мм соответствуют расстоянию 16" на центральных шипах.**

Поместите саундбар лицевой стороной вниз на мягкую поверхность. Прикрепите два настенных крепления в виде замочной скважины к задней части звуковой панели с помощью прилагаемых винтов **A**. Вы можете использовать любую из намеченных точек для крепления на задней панели саундбара.



SB46 M VESA Стандартные Точки Крепления



SB46 L VESA Стандартные Точки Крепления

Чтобы повесить настенное крепление в виде замочной скважины, используйте только головку лотка #10 - #12 или винты с плоской головкой (не входят в комплект поставки). Винты должны быть крепко закреплены и крепится к шипам для удержания веса саундбара.
Вставьте головки винтов в замочную скважину от крепления и аккуратно сдвиньте их вместе.

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ВИНТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ГИПСОКАРТОН НЕ ВЫДЕРЖИТ ВЕС САУНДБАРА!

Если вы прикрепляете саундбар непосредственно к гипсокартону, мы рекомендуем сверлить его самостоятельно и использовать анкерные болты для гипсокартона, которые легко приспосабливаются к весу саундбара. Также настоятельно рекомендуется использовать высокоэффективные сверхпрочные шарнирные болты Toggler ® .

Резиновые ножки могут быть добавлены к левой и правой задней части верхних и нижних краев саундбара, чтобы он стал упираться в стену.



Резиновые ножки на задних углах

ПРИМЕЧАНИЕ: ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕШЕТКУ И ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОВОДКУ ПЕРЕД ПОДВЕШИВАНИЕМ -СМ. ШАГ 3 И 4.

Перейдите к Шагу 6



Вариант монтажа 4 – На поверхности стола/шкафа

SB46 M и SB46 L могут быть установлены на шкафу или на столе с использованием прилагаемых четырех резиновых ножек. Снимите клейкую подложку и прикрепите резиновые ножки на наружные углы в нижней части корпуса саундбара. При размещении звуковой панели на шкафу убедитесь, что звуковая панель ставится вперед передним краем шкафа, а не на задней части. Это обеспечит наилучшее качество звука.



Перейдите к Шагу 3

Проводка для стерео

Если вы используете 2-канальный усилитель или стерео приемник, подключайте только левый и правый каналы звуковой панели.

Подключите кабель питания переменного тока и видео к дисплею.

Перейдите к Шагу 5 для Вариантов Установки 1 и 2

Перейдите к Шагу 6 для Вариантов Установки 3 и 4

Осторожно установите дисплей и звуковую панель на настенное крепление. Для этого потребуется два человека. При подъеме будьте осторожны, чтобы не слишком сильно давить на саундбар или не перекрутить его, что приведет к искривлению направляющих крепления.

Шаг 5

Крепление дисплея

Осторожно установите дисплей и саундбар на настенное крепление. Для этого потребуется два человека. При подъеме будьте осторожны, чтобы не слишком сильно давить на саундбар или не перекрутить его. Это может привести к изгибу направляющих крепления.



ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДНИМАТЬ ДИСПЛЕЙ И САУНДБАР ЛУЧШЕ ВДВОЕМ, ЧТОБЫ НЕ ОКАЗЫВАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА САУНДБАР.

Шаг 6

Калибровка

Установка саундбара теперь завершена и готова к калибровке системы звука. Рекомендуется использовать сабвуфер. Частота кроссовера сабвуфера должна быть установлена на 100 Гц. Мы рекомендуем VP10SUB и Усилитель или наши Копусные Сабвуферы. Sonance VP46R SST / SUR, VP66R SST / SUR и VP66 SST / SUR - это идеальные динамики объемного звучания для сопряжения с саундбаром.

Используйте тестовые сигналы в процессоре объемного звучания для проверки правильности подключения Левого/Центрального/Правого каналов и для установки уровней.

Саундбар будет отлично звучать без коробки. Однако период воспроизведения более 40 часов может “взломать " драйверы и усилить общий опыт прослушивания с помощью любого громкоговорителя высокой эффективности. Это нужно сделать только один раз.

Размеры

SB46 M

Высота: 5 9/32" (134 мм)

Глубина: 2 9/16" (65 мм)

Регулируемая ширина: от 43 7/8" до 59 5/8" (от 1114 мм до 1514 мм)

Диапазон размеров дисплея: диагональ от 50" до 65" (от 127 см до 165см)

SB46 L

Высота: 5 9/32" (134 мм)

Глубина: 2 9/16" (65 мм)

Регулируемая ширина: 61 1/2" до 77 5/16" (1562мм до 1964мм)

Диапазон размеров дисплея: от 70" до 80" диагональ (от 178 см до 203 см)



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Sonance гарантирует конечному покупателю, что этот продукт бренда Sonance ("Продукт"), приобретенный у официального дилера/дистрибьютора Sonance, прослужит в течение пяти минимум (5) лет без выявления дефектов, за исключением решетки, которая покрывается гарантией в течение одного (1) года. Sonance будет по своему усмотрению и за свой счет либо устранять дефект, либо заменять продукт новым или восстановленным продуктом или равнозначным эквивалентом.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ SONANCE. ВСЕ ДРУГИЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, СПЕЦИАЛЬНО ИСКЛЮЧАЮТСЯ. Никто не имеет права давать или изменять какие-либо гарантии от имени Sonance.

Гарантия, указанная выше, является единственным и исключительным средством правовой защиты, и исполнение Sonance должно представлять собой полное и окончательное удовлетворение всех обязательств, обязательств и претензий в отношении продукта. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ SONANCE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ ЛИЧНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ.

Это гарантийное заявление дает вам определенные юридические права, и вы можете иметь другие права, которые различаются в разных странах. Некоторые государства не допускают исключения подразумеваемых гарантий или ограничений средств правовой защиты, поэтому вышеуказанные исключения и ограничения могут не применяться. Если ваше государство не допускает отказа от подразумеваемых гарантий, то срок действия таких подразумеваемых гарантий ограничен сроком действия явной гарантии Sonance.

SONANCE®

©2014 Sonance. Все права защищены.
Sonance является зарегистрированной торговой маркой компании Dana Innovations.

В связи с постоянным совершенствованием продукта, все функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения последней информации о спецификации продукта Sonance, посетите наш веб-сайт: www.sonance.ru