

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SONANCE LANDSCAPE SERIES 9" GROUND STAKE FOR LS47SAT AND LS48SAT



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОЛЫШКА

Данная стойка предназначена для установки в соответствии с Национальными правилами эксплуатации электрооборудования и местными нормативными требованиями. Несоблюдение этих правил и инструкций может привести к серьезным травмам и/или повреждению стойки и аннулированию гарантии. Данные инструкции охватывают большинство областей применения установки. Если у вас есть какие-либо особые заявки, которые не охвачены, пожалуйста, свяжитесь с Sonance для получения помощи.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Вбейте кол в землю.


· **Для установки в мягком грунте:** колышек можно установить без выемки грунта. Положите на колышек деревянный брусок и вбейте его в землю, ударяя по дереву молотком.

· **Для установки в твердом грунте:** выкопайте ямку для колышка. Установите колышек в лунку так, чтобы верхняя часть колышка была выше уровня земли. Держите колышек прямо во время засыпки и уплотнения почвы.

2. Протяните провода спутниковой акустической системы через верхушку колышка и выведите их с обеих сторон через нижнее отверстие.

3. Проденьте спутник в верхнюю часть стойки. Вращайте спутник, пока он не окажется в нужном положении. Спутники оснащены контргайкой, затяните контргайку на стойке.

4. Подключите спутник к кабелю в соответствии с инструкциями по установке спутника.



©2015 Sonance. All rights reserved. Sonance is a registered trademark of Dana Innovations.
Due to continuous product improvement, all features and specifications are subject to change without notice.
For the latest Sonance product specification information visit our website: www.sonance.com

SONANCE • 991 Calle Amanecer • San Clemente, CA 92673 USA
(949) 492-7777 • FAX: (949) 361-5151 • Technical Support: (949) 492-7777

www.sonance.com

33-7437 05.25.17